


# Instrukcja pielęgnacji okien PVC




Okna wykonane z PVC mają wiele zalet w porównaniu z innymi materiałami wykorzystywanymi do budowy stolarki okiennej i drzwiowej. Stworzenie zdrowego klimatu w pomieszczeniu nie zależy jednak tylko od prawidłowo dobranych okien, ale także od ich właściwego użytkowania. Prosimy stosować nasze rady dotyczące pielęgnacji w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Państwa okien i utrzymania ich parametrów użytkowych na jak najwyższym poziomie.

# Wskazówki dot. pielęgnacji okien PVC systemu DECEUNINCK




01/ Usuwać plamy z wapna i zaprawy




02/ Wietrz kilka razy dziennie




03/ Nie używaj płynów żrących




04/ Regularnie czyść stronę zewnętrzną




05/ Regularnie smaruj okucia




06/ Dokręcaj klamki okienne



07/ Regularnie konserwuj uszczelki



08/ Kontroluj drożność odwodnień



09/ Kontroluj czystość przyłg

- 01 Należy unikać plam z wapna i zaprawy na profilach, szybach i okuciach. Profile i szyby mogą ulec uszkodzeniu, a okucia mogą zostać zablokowane przez przyklejone resztki zaprawy.
- 02 Niezbędne jest zapewnienie właściwego przewietrzania pomieszczenia poprzez właściwą wentylację. Można to osiągnąć najlepiej poprzez wielokrotne codzienne wietrzenie przy całkowicie otwartych oknach. Wentylacja jest konieczna ze względów zdrowotnych i higienicznych. Regularne wietrzenie zapewnia odprowadzanie gazów, zapachów i wysokiej wilgotności powietrza oraz zapobiega tworzeniu się pleśni.
- 03 Do czyszczenia powierzchni ram należy używać łagodnego detergentu. Nie należy używać środków ściernych, rozcieńczalników do farb lub benzyny! W przypadku uporczywych zabrudzeń należy stosować specjalne środki pielęgnacyjne DECEUNINCK, które można nabyć u dostawcy lub producenta okien.
- 04 Należy regularnie czyścić zewnętrzną stronę okien, gdyż np. pył kwiatowy, cząstki smoły lub żelaza (czy inne zanieczyszczenia z powietrza osiadające na oknach) mogą trwale zabrudzić powierzchnię ramy (zostać wypalone przez promienie słoneczne). Przylegający nalot/osad, nie zmywany regularnie, jest trudny do usunięcia.
- 05 Należy serwisować/smarować okucia zgodnie z wytycznymi producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku w celu zapewnienia ich swobodnego funkcjonowania.
- 06 Należy dokręcać luźne klamki okienne. Śruby będą widoczne gdy uniesie się osłonę pod klamką i obróci z pozycji pionowej do poziomej.
- 07 Aby zachować elastyczność i funkcjonalność uszczelek, należy nasmarowywać je min. raz w roku (najlepiej raz na pół roku) środkami konserwującymi takimi jak środki natłuszczające lub smar silikonowy (dostępny w ogólnej sprzedaży). Uszkodzone uszczelki należy wymieniać.
- 08 W odpowiednich odstępach czasowych należy kontrolować drożność otworów odwadniających znajdujących się w ramach i skrzydłach okiennych. Ich drożność jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego odprowadzania wody.
- 09 W celu uniknięcia osadów i pleśni należy od czasu do czasu sprawdzać przyłgi otworów okiennych i usuwać zabrudzenia.